

Montageanleitung Gummi-Handgriff

- 1) Alte Gummi-Handgriffe mit einem Teppichmesser entfernen
- 2) Halterohr für Gummi-Handgriff mit Haushaltsspiritus reinigen.
- 3) Halterohr mit normalem Haarspray gut einsprühen.
- 4) Gummi-Handgriff ebenfalls innen gut mit Haarspray einsprühen.
- 5) Danach Gummi-Handgriff auf das Halterohr bis Anschlag aufschieben und positionieren.
- 6) Nach einiger Zeit verflüchtigt sich das Haarspray und der Gummi-Handgriff klebt fest.

SDH Geräteservice GmbH

Dieburg, 03.11.05